

Sådan skal du tage billeder af din boring

Boringens udvendige stand (Et billede hvor man kan se hele boringen og omgivelserne og hvor låg eller dæksel er på brønden).



Vis med en tommestok hvor høj tørbrønden er over terræn.



Dækslet skal løftes af – og der skal tages billeder af eventuelle rørgennemføringer.



Boringens indvendige stand (Et billede hvor man kan se hvor boringen kommer op af jorden).



Billeder af aftapningssteder, hvis sådanne findes, f.eks. vandhaner, sprinklere.

